


JUURESPESURI

POTTUJEN PIKAPESURI PELASTAA ARKESI



KÄYTTÖOHJE

Kiinnitä adapteri sähkövatkaimen mukana tulevaan taikinakoukkuun. Adapteri on kierretty harjasosaan kiinni. Käytä adapterin kiinnittämiseen pakkauksessa mukana tulevaa ruuvia ja kuusiokoloavainta. Aseta perunat kattilaan tai sankoon ja lisää vesi. Aseta harja keskelle astiaa ja käynnistä sähkövatkain.

HUOLTO

Puhdista roskat ja huuhtele käytön jälkeen vedellä.

www.pmltuote.fi